

CENTRALINO AGORÀ 2

**MODIFICHE INTRODOTTE DALLA VERSIONE FIRMWARE 3.00
CON SCAITERM2 3.00
ERRATA CORRIGE A LIBRETTO LBT7945
(MANUALE D'USO, PROGRAMMAZIONE E INSTALLAZIONE)**

Sch. 1372/312 -/100

Attenzione: la release firmware del centralino e la release software Scaiterm devono essere usate appaiate (3.x con 3.x).

Per fare un corretto aggiornamento firmware o software operare come segue:

- Con Scaiterm 2.x, salvare la configurazione del centralino su file
- Aggiornare il firmware del centralino alla versione 3.x
- Aggiornare Scaiterm alla versione 3.x
- Aggiornare il frasario
- Caricare sul centralino il file di configurazione precedentemente salvato
- A questo punto potremo impostare le nuove opzioni

	Attivazione	Disattivazione	
Dal Lunedì al Venerdì	8.47	8.47	<input type="checkbox"/>
Sabato e Domenica	8.47	8.47	<input type="checkbox"/>

Risp. Commutazione oraria

Il risponditore modificherà il proprio funzionamento da Giorno a Notte in accordo agli orari presenti nelle sue "Fasce Orarie giorno/aperto" e lo stato giorno/notte del centralino segue queste fasce orarie. Con questa programmazione attiva non è possibile modificare lo stato giorno/notte con l'interruttore o con codice breve.

Risp. Commutazione estesa

Il funzionamento delle fasce orarie è identico al precedente ma in questo caso è possibile commutare lo stato giorno notte del centralino e del risponditore) con quanto impostato in "Sceita modalità di attivazione G/N".
In modalità Automatica, il centralino seguirà la condizione GIORNO/NOTTE in accordo a quella del Risponditore.

Interruttore esterno

Lo stato G/N è impostato tramite interruttore esterno.

Manuale

Lo stato G/N è impostato tramite il codice breve selezionato sul derivato (#624: Notte, #623: Giorno).

Automatico

Il centralino rispetta le fasce orarie indicate nella cornice "Automatico" solo se il risponditore è disattivato o assente.

Permettono di forzare momentaneamente il risponditore in G/N tramite l'applicativo Scaiterm o accedendo alla programmazione da telefono.


Viene abilitata la possibilità di commutare lo stato G/N tramite codice breve da interno:
#624: Notte #623 Giorno

Orari di commutazione automatici, nel caso non sia presente il risponditore (o non attivato).


Programmazione linea 2 (n° 82)

Abilitazioni | Disa | Black list linea | Routing Domus Cell | Chiamata Sequenziale

Numero

 Per impegnare la linea digitare

Parametri linea urbana

 Disa / Fax giorno

Disa / Fax notte

Disa / Fax sab/dom

Abilita linea ☒

Urbana / Privata / Citofonica

Messaggio fax

Modalità DISA

LCP ☐

Attivazione relè su base CLI ☐

Nuova modalità DISA/Risponditore

Fonia non interrompibile

Modalità di default: all'arrivo di una chiamata urbana, prima di poter selezionare un interno o un'opzione del risponditore è necessario ascoltare tutto il messaggio della DISA/Risponditore.

Fonia interrompibile

Nuova modalità: alla ricezione di una chiamata urbana, viene riprodotto il "Messaggio Fax" selezionato, viene emesso un tono di invito alla selezione e viene fatta una pausa di 5 secondi, durante i quali è possibile selezionare direttamente l'interno. Se non viene selezionato nulla o viene selezionato una cifra non valida, si passa direttamente al messaggio DISA/Risponditore.

Messaggio DISA 1

Questo messaggio viene preregistrato in Urmet con il seguente contenuto: "Si prega di attendere o selezionare l'interno dopo il segnale acustico". In qualunque momento l'utente ha la possibilità di sovrascrivere questo messaggio. Per ripristinare il messaggio preregistrato, si dovrà riprogrammare il "frasario".

ERRATA CORRIGE AL MANUALE LBT7945

Alla pagina 34 sostituire il paragrafo

Per programmare la configurazione di una linea urbana:

4. Digitare **45 X ***, il sistema risponde *"Introdurre il valore della programmazione"*, dove: X = 1 ÷ 3 per linea 1 ÷ 3
5. Comporre **A, B, C, D, E, F, G, H** dove:
A = 0 ÷ 3 Disa e Fax Giorno
B = 0 ÷ 3 Disa e Fax Notte
C = 0 ÷ 3 Disa e Fax Sabato Domenica
D = 0 / 1 Linea disabilitata / abilitata
E = 0 / 1 / 2 Linea: 0: linea urbana / 1: privata / 2: citofonica
F = 0 / 1 LCR disabilitato / abilitato
G = 0 / 1 / 2 Messaggio fax: 0: nessun tono / 1: Tono / 2: Vi preghiamo di attendere
H = 0 / 1 attivazione relè su base CLI disabilitato / abilitato
6. Digitare **#**, il sistema risponde *"Il valore della programmazione ..."*.
7. Digitare ***** per iniziare un'altra programmazione o riagganciare il microtelefono per terminare.

con il paragrafo

Per programmare la configurazione di una linea urbana:

4. Digitare **45 X ***, il sistema risponde *"Introdurre il valore della programmazione"*, dove: X = 1 ÷ 3 per linea 1 ÷ 3
5. Comporre **A, B, C, D, E, F, G, H, I** dove:
A = 0 ÷ 3 Disa e Fax Giorno
B = 0 ÷ 3 Disa e Fax Notte
C = 0 ÷ 3 Disa e Fax Sabato Domenica
D = 0 / 1 Linea disabilitata / abilitata
E = 0 / 1 / 2 Linea: 0: linea urbana / 1: privata / 2: citofonica
F = 0 / 1 LCR disabilitato / abilitato
G = 0 / 1 / 2 / 3 / 4 Messaggio fax: 0: nessun tono / 1: Tono / 2: Vi preghiamo di attendere / 3: Messaggio DISA1 / 4: Messaggio DISA2
H = 0 / 1 attivazione relè su base CLI disabilitato / abilitato
I = 0 / 1 Fonia Interrompibile
6. Digitare **#**, il sistema risponde *"Il valore della programmazione ..."*.
7. Digitare ***** per iniziare un'altra programmazione o riagganciare il microtelefono per terminare.

Alla pagina 35 sostituire il paragrafo

Per verificare la configurazione di una linea urbana:

4. Digitare **45 X #**, il sistema risponde *"Il valore della programmazione ..."*, dove:
X = 1 ÷ 3 per linea 1 ÷ 3
5. Digitare ***** per iniziare un'altra programmazione o riagganciare il microtelefono per terminare.

Il valore di fabbrica per la configurazione di una linea è 00010010.

con il paragrafo

Per verificare la configurazione di una linea urbana:

4. Digitare **45 X #**, il sistema risponde *"Il valore della programmazione ..."*, dove:
X = 1 ÷ 3 per linea 1 ÷ 3
5. Digitare ***** per iniziare un'altra programmazione o riagganciare il microtelefono per terminare.

Il valore di fabbrica per la configurazione di una linea è 000100100.

Alla pagina 49

Aggiunta nota al paragrafo "7.1 Registrazione messaggio per DISA":



Il messaggio DISA 1 viene preregistrato in fabbrica con il seguente contenuto: *"Si prega di attendere o selezionare l'interno dopo il segnale acustico"*.
L'utente ha la possibilità di sovrascrivere tale messaggio, per ripristinarlo, riprogrammare il frasario.

Alla pagina 90

Si aggiungono i seguenti codici alla "TABELLA PROGRAMMAZIONE"

PARAMETRO	FUNZIONE	COMANDI	VALORI	Default
789	Modalità di commutazione	789 * X #	0 : Commutazione oraria 1 : Commutazione estesa	0
760	Modalità di attivazione serv. Notte	760 * X #	0 : Interruttore esterno 1 : Codice breve 2 : Fasce orarie	1
763	Abilita – Disabilita codice breve su interno	763 * X #	0 : disabilita 1 : abilita	1
7620	Ora servizio Notte Lun/Ven	7620 * Inizio Fine #	Inizio Fine: hhmm	Vuoto
7621	Ora servizio Notte Sab/Dom	7621 * Inizio Fine #	Inizio Fine: hhmm	Vuoto

Alla pagina 92 sostituire i parametri

451 ÷ 453	Parametri di Linea	* 45T * ABCDEFGH # * 45T * # * 45T #	T= 1 ÷ 3 per la LU da configurare A Disa/Fax giorno: 0 esclusione Disa – Fax 1 solo abilitazione Fax 2 solo abilitazione Disa 3 abilitazione Disa e Fax B Disa/Fax notte: 0 esclusione Disa – Fax 1 solo abilitazione Fax 2 solo abilitazione Disa 3 abilitazione Disa e Fax C Disa/Fax sab/dom: 0 esclusione Disa – Fax 1 solo abilitazione Fax 2 solo abilitazione Disa 3 abilitazione Disa e Fax D Disabilita / Abilita: 0 linea disabilitata 1 linea abilitata E Urbana/Privata: 0 linea urbana 1 linea privata 2 linea citofonica F Disab/Abil LCR (0-1) 0 disabilitato 1 abilitato G Nessun tono/Tono/Vi preghiamo di attendere MESSAGGIO FAX 0 nessun tono 1 Tono 2 Vi preghiamo di attendere H Disab/Abil Attivazione relè su base CLI (0-1) 0 disabilitato 1 abilitato	00010010	P
-----------	--------------------	--	---	----------	---

con i parametri

451 ÷ 453	Parametri di Linea	* 45T * ABCDEFGHI # * 45T * # * 45T #	T= 1 ÷ 3 per la LU da configurare A Disa/Fax giorno: 0 esclusione Disa – Fax 1 solo abilitazione Fax 2 solo abilitazione Disa 3 abilitazione Disa e Fax B Disa/Fax notte: 0 esclusione Disa – Fax 1 solo abilitazione Fax 2 solo abilitazione Disa 3 abilitazione Disa e Fax C Disa/Fax sab/dom: 0 esclusione Disa – Fax 1 solo abilitazione Fax 2 solo abilitazione Disa 3 abilitazione Disa e Fax D Disabilita / Abilita: 0 linea disabilitata 1 linea abilitata E Urbana/Privata: 0 linea urbana 1 linea privata 2 linea citofonica F Disab/Abil LCR (0-1) 0 disabilitato 1 abilitato G Nessun tono/Tono/Vi preghiamo di attendere MESSAGGIO FAX 0 nessun tono 1 Tono 2 Vi preghiamo di attendere 3 Messaggio DISA1 4 Messaggio DISA2 H Disab/Abil Attivazione relè su base CLI (0-1) 0 disabilitato 1 abilitato I Fonia interrompibile 0 disabilitato 1 abilitato	000100100	P
-----------	--------------------	---	--	-----------	---

DS 1372-033

URMET S.p.A.
 10154 TORINO (ITALY)
 VIA BOLOGNA 188/C
 Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
 Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT 20417

Area tecnica
 servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
 e-mail: info@urmet.com