

urmet

ADDENDUM



ATTENZIONE



**LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
CONTENUTE SU QUESTO FOGLIO PRIMA
DI COLLEGARE E INSTALLARE QUESTO
DISPOSITIVO**

Prima di collegare questo dispositivo ad un sistema iPerTALK è indispensabile verificare che il firmware del centralino sia aggiornato all'ultima versione, in caso contrario, procedere con l'aggiornamento.

Seguono le istruzioni per il download e l'installazione del firmware necessario.

Si consiglia di effettuare un backup del sistema prima dell'aggiornamento software. Verificare che il sistema sia a riposo prima di avviare l'aggiornamento software.

Caso in cui il sistema iPerTALK è connesso ad Internet

Aggiornamento FW del Centralino alla versione 2.2.6 o superiore

Tramite l'interfaccia Web MyTALK, accedendo con le credenziali di un utente tipo Installatore o Amministratore, è possibile procedere all'aggiornamento software di iPerTALK.

Nella interfaccia MyTALK, selezionare la voce del menù principale "Sistema" e quindi la voce di menù "Aggiornamento software".

Se è disponibile il nuovo firmware 2.2.6 (o versione superiore) del sistema iPerTALK, nella sezione "Sistema" relativa alla pagina "Aggiornamento software", in corrispondenza della modalità "Cloud" comparirà un flag di colore verde con indicata la nuova versione firmware.

Premere il tasto "Aggiorna" per procedere con l'aggiornamento. Al termine, il sistema si riavvierà automaticamente e pertanto sarà necessario effettuare nuovamente il login al sistema.

Caso in cui il sistema iPerTALK NON è connesso ad Internet:

Aggiornamento FW del Centralino

Accedere al sito Urmet e selezionare la voce del menù principale "Download" e al sottomenù "Software, Firmware e Driver".

Quindi selezionare in sequenza le seguenti voci di menù:

- "SW Tecnico" → "Comunicazione" → "Telefonia"
- Aggiornamento Sistema iPerTALK

Entrare quindi nella sezione "iPerTALK – Sistema" e scaricare l'ultima versione del firmware per il sistema iPerTALK (deve essere uguale o successiva alla 2.2.6).

Procedere all'aggiornamento mediante la modalità WEB, in particolare caricando il firmware nel sistema tramite l'interfaccia WEB myTALK.

Al termine della procedura di aggiornamento, il sistema si riavvierà automaticamente e pertanto sarà necessario effettuare nuovamente il login al sistema.

Verifica finale

Verificare che il firmware del sistema iPerTALK (Home page di accesso) sia stato caricato correttamente e sia allineato alla versione da voi caricata. Se il telefono non era ancora stato collegato alla rete iPerTALK collegarlo e se il centralino è abilitato all'auto acquisizione dei terminali Urmet, il telefono si collegherà e configurerà automaticamente. In caso di auto acquisizione disattivata procedere come descritto nei rispettivi manuali.