

**VIDEOCITOFONO IP 7”
VIDEO DOOR PHONE 7” IP****Sch./Ref.1761/31 - 1761/33****GUIDA RAPIDA AI COMANDI VOCALI / QUICK GUIDE OF VOICE COMMANDS****ITALIANO**

ATTENZIONE! Per utilizzare i comandi vocali abilitare la funzione sul videocitofono. Accedere al menu di configurazione e selezionare la voce: **Accessibilità** ----> **Azioni senza tocco** ----> **Comandi vocali**. La seguente guida illustra la modalità di utilizzo dei comandi vocali durante la **ricezione di una chiamata (attesa risposta)** e nello stato di **fonia**.

ATTIVAZIONE DELLA FONIA

In attesa risposta (durante la ricezione di una chiamata)

- In prossimità del videocitofono pronunciare il comando **“Hey Urmet”**.
- Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:
 - **“Rispondi alla chiamata”** o **“Connetti”** o **“Rispondi”**

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale **“Chiamata connessa”** come conferma della ricezione del comando vocale.

APERTURA PORTA PEDONALE

In fonia

- Effettuare 1 passaggio con la mano davanti alla Webcam del videocitofono mentre si è in conversazione.
- Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:
 - **“Apri la porta”** o **“Aprire”** o **“Apri porta”**

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale **“Apertura porta”** come conferma della ricezione del comando vocale.

APERTURA PASSO CARRAIO

In fonia

- Effettuare 1 passaggio con la mano davanti alla Webcam del videocitofono mentre si è in conversazione.
- Successivamente pronunciare uno dei seguenti comandi vocali:
 - **“Apri il cancello”** o **“Aprire il cancello”** o **“Attivare cancello”**

Il videocitofono riproduce il seguente messaggio vocale **“Apertura cancello”** come conferma della ricezione del comando vocale.

ENGLISH

To use the vocal commands, enable the function on the video door phone. Access the configuration menu and select the item: **Accessibility** ---> **Touchless actions** ---> **Voice commands**.

This guide illustrates how to use the voice commands while receiving a call (waiting for an answer) and in audio operation.

VOICE ACTIVATION

Waiting for a response (while receiving a call)

- In the video door phone area say the vocal command **"Hey Urmet"**.
- Then say one of the following vocal commands:
 - **"Answer the call"** or **"Connect the call"** or **"Pick up"**

The video door phone says the following vocal message **"Call connected"** to confirm the reception of the voice command.

PEDESTRIAN DOOR OPENING

In audio operation

- Pass with your hand once in front of the video door phone Webcam during the conversation.
- Then say one of the following vocal commands:
 - **"Open door"** or **"Open"** or **"Open the door"**

The video door phone says the following vocal message **"Opening door"** to confirm the reception of the voice command.

GARAGE DOOR OPENING

In audio operation

- Pass with your hand once in front of the video door phone Webcam during the conversation.
- Then say one of the following vocal commands:
 - **"Open gate"** or **"Open the gate"** or **"Activate gate"**

The video door phone says the following vocal message **"Opening gate"** to confirm the reception of the voice command.